「田舎のおじいちゃん、おばあちゃん元気かな？」
コミュニケーション
「我が家のアイドル！？」
愛犬自慢
「うちは大丈夫？」
ホームセキュリティ
「あの子、いいこにしてるかな」
気になる子供の様子
BROAD STREAM
MPEG-4 NETWORK VIDEO SERVER
POWER
RUN
MEMORY
I-O DATA
TSR-MS4R

Powered by MegaChips

ケータイモニタリングサービス

CAMon EZ（カモン イージー）開始。

「CAMon EZ（カモン・イージー）」は、auの「CDMA 1X WIN」※対応携帯電話で、BROAD STREAM RTの映像と音声をリアルタイムで閲覧できる個人向けストリーミングサービスです。パーソナルコースでは１ユーザーのみ、ファミリーコースでは最大５人まで同時に閲覧が可能です。もちろん利用時にはIDとパスワードを設定するのでセキュリティも安心。留守中のセキュリティ強化や介護を必要とするご家族の様子が携帯電話で手軽に確認できます。今ならサービス開始キャンペーン価格でとてもお得！この機会に是非ご利用ください。

※対応機種はW11KとW11Hのみとなります。2004年7月現在

■ CAMon EZ 提供料金

サービス開始 パーソナルコース キャンペーン価格 2004年12月31日まで期間限定！	パーソナルコース 2005年1月～	ファミリーコース
月額料金 1,995円（税込） 1ユーザーのみ閲覧可能	月額料金 2,940円（税込） 1ユーザーのみ閲覧可能	月額料金 5,250円（税込） 最大5ユーザーのみ閲覧可能

■ CAMon EZネットワーク概図



くわしくは右記アドレスへ　www.camon-ez.jp

CAMon EZ設定ガイド

I-O DATA

ここからは、本製品を使って「CAMon EZ」を使用するための設定手順について説明します。

152368-01

ご利用にあたって

ご利用になるにあたって、本製品の他にインターネットプロバイダーとの契約および、au CDMA 1X WIN端末の契約が必要です。

弊社のサポート範囲は以下です。

- 本製品（TSR-MS4R）の設定に関して
- iobb.netの設定に関して
- au CDMA 1X WIN端末の登録方法※
- 稼動状態の確認※

※CAMon EZの設定操作に関して

注意

■ご利用の際の料金については、KDDIにお問い合わせください。

ご利用時にはパケット料金が発生します。（1回3分の閲覧で最大約2400円の料金がかかります。）EZフラット（定額）サービスへの加入をおすすめします。

■本製品のファームウェアのバージョンが1.1.0以降である必要があります。

（本ガイドが同封されている本製品は1.1.0以降適用済みです。）

設定手順の概要

下の図の環境に対して以下の手順で作業をすすめます。

① 本製品を設置する
② パソコンからiobb.netに登録する
③ パソコンに設定ユーティリティをインストールする
④ 本製品をルーターに接続する
⑤ パソコンから本製品を設定する
⑥ パソコンからルーターを設定する
⑦ 1X WIN端末からサービスを登録する
⑧ 1X WIN端末からカメラの映像を見る

■本ガイドで説明するネットワークの環境



1 本製品を設置する

本製品を設置する際には、周辺の環境に十分注意してください。
設置にあたっては、本製品の取扱説明書を参照してください。

壁にかける場合

本製品を壁にかけて設置する場合には、添付の「L字ブラケット」を使って設置します。

❶ 本製品を設置する壁の位置を決めます。

❷ 添付の「L字ブラケット」を［L字ブラケット取り付け用ネジ］2本でプラスドライバなどを使って以下のように壁に取り付けます。

- 2本のネジは床に対して垂直
- ネジのセンター同士は約35mm



❸ 本製品を取り付けます。
本製品を壁に取り付けたL字ブラケットに載せ、下側から添付の「台座用取付ネジ」で固定してください。



三脚に設置する場合

本製品は、以下の部材を利用して取り付けることができます。

- 一般的な市販の三脚（JIS B 7103 1/4規格のネジが使用されていること）
- 三脚取付用ネジ（JIS B 7103 1/4）が使われている市販のブラケット

前後の角度を調整する

本製品は、本製品側面の固定用ネジを両側ともゆるめることにより、前後に30度ずつ角度を調整することができます。
角度が決まったら、本製品側面のネジでしめ、固定してください。



2 パソコンからiobb.netに登録する

❶ 「http://www.iobb.net/」を開き、トップメニューの［iobb.netユーザー登録］ボタンを押します。



ダイナミックDNSサービス - iobb.net - Microsoft Internet Explorer

I-O DATA ダイナミックDNSサービス iobb.net　いつでもプライベートネットワークにアクセスOK!

iobb.net ユーザー登録
ダイナミックDNSの登録はこちらから行います。
ダイナミックDNSとは？
ダイナミックDNSの仕組みについて説明しています。
iobb.net 登録手順
ダイナミックDNSのサービスの登録手順を説明しています。
iobb.net 対応機種
ダイナミックDNSに対応している機器一覧です。機種ごとの設定について、説明しています。
パスワードの問い合わせはこちら

新着情報・お知らせ
- 2004/02/10 - 対応機種を追加しました。（無線LANルータ WN-APG/BBR ファームウェア Ver. 3.02g以降）
- 2004/01/09 - 対応機種を追加しました。（無線LANルータ WN-G54/R）
- 2003/12/04 - 対応機種を追加しました。（ネットワークビデオサーバ TSR-MS4R）
- 2003/08/08 - 対応機種を追加しました。（ブロードバンドルータ NP-BBRP）
- 2003/07/29 - 対応機種を追加しました。（無線LANルータ WN-B11/R）
- 2003/06/02 - サービスを開始しました。

※セキュリティソフトなどは解除してから、上記のURLでページを開いてください。

❷ ダイナミックDNSサービス利用者登録規約を、お読み頂き、ご理解・同意の上、［同意します］ボタンを押します。



ダイナミックDNSサービス - iobb.net - Microsoft Internet Explorer

1）指定したホスト名およびメールアドレスの記録
2）当サイトを訪れた日付と時間の記録
3）ダイナミックDNSサービスを利用した日付と時間の記録

これらの情報により、当サイト内の各ページのアクセス頻度、履歴を統計記録し、今後、より一層有益なサービスを提供させて頂く為の貴重な資料とします。
当サイト内では、登録される利用者に対するサービス提供や返信のために、利用者の個人情報を求める入力フォームがあります。Eメールアドレス情報等々を、弊社は、重要データとして適切な管理のもと、保管し、本サービスの改善・向上の目的に限り使用します。

9. 準拠法と管轄裁判所
この規約又は本サービスに関連した紛争は、日本国法に準拠し解決します。専管裁判所は、日本国金沢地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。

上記にご同意頂いた上で、当サイトをご利用頂きますよう宜しくお願い申上げます。

2003年6月2日
株式会社アイ・オー・データ機器

上記の利用条件に同意される方は「同意します」ボタンを押してください。

同意します　同意しません

Copyright (c) 2003 I-O DATA DEVICE,Inc. Network Solution Division



ダイナミックDNSサービス - iobb.net - Microsoft Internet Explorer

ダイナミックDNSサービス iobb.net　トップページへ戻る
iobb.netサービスに登録します。

iobb.net ユーザー登録
利用者登録規約 ▼ 登録フォーム ▼ メール送信 ▼ 登録完了

利用者登録規約をよくお読みになり、「同意する」「同意しない」をお選びください。

ダイナミックDNSサービス利用者登録規約

この規約は、株式会社アイ・オー・データ機器（以下、弊社という）が提供するダイナミックDNSサービス（以下「本サービス」）を利用する際の条件 並びにお客様（以下、利用者という）が本サービスをご利用の結果収集される利用者情報の取扱いを定めたものです。

- 「ダイナミックDNSサービスのご利用について」
以下の本規約は、当サイトにて弊社のダイナミックDNSサービスをご利用する際に適用されます。ご利用の前にお読み頂き、ダイナミックDNSサービスを利用中に必要に応じて参照してください。
当サイトをご利用頂くことは、皆さまが本利用者登録規約に同意したものとみなします。従って、何らかの理由で規約に同意できない場合は、本サービスの利用はできません。

1. ご使用の条件
本サービスは、弊社製ネットワークカメラおよびルータ・その他対応するネットワーク機器をご利用の利用者で、本規約に同意の上、所定の方法で当サイトへ利用登録された利用者のみが、個人の便宜の目的に限り、ご利用できます。当サイトは、一切の商用利用、営業利益目的のご利用はできません。
また、利用者は、弊社が発行したシリアルNo.(ID)およびパスワードの管理・使用について一切の責任を負うものとし、その使用にかかる一切の責務を負うものとします。



ダイナミックDNSサービス - iobb.net - Microsoft Internet Explorer

1）指定したホスト名およびメールアドレスの記録
2）当サイトを訪れた日付と時間の記録
3）ダイナミックDNSサービスを利用した日付と時間の記録

これらの情報により、当サイト内の各ページのアクセス頻度、履歴を統計記録し、今後、より一層有益なサービスを提供させて頂く為の貴重な資料とします。
当サイト内では、登録される利用者に対するサービス提供や返信のために、利用者の個人情報を求める入力フォームがあります。Eメールアドレス情報等々を、弊社は、重要データとして適切な管理のもと、保管し、本サービスの改善・向上の目的に限り使用します。

9. 準拠法と管轄裁判所
この規約又は本サービスに関連した紛争は、日本国法に準拠し解決します。専管裁判所は、日本国金沢地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。

上記にご同意頂いた上で、当サイトをご利用頂きますよう宜しくお願い申上げます。

2003年6月2日
株式会社アイ・オー・データ機器

上記の利用条件に同意される方は「同意します」ボタンを押してください。

クリック　同意します　同意しません

Copyright (c) 2003 I-O DATA DEVICE,Inc. Network Solution Division

❸ 登録フォームに以下を入力し、［申し込みします］ボタンを押します。



ダイナミックDNSサービス - iobb.net - Microsoft Internet Explorer

ダイナミックDNSサービス iobb.net　①入力　登録の中止　登録情報を入力します。

iobb.net ユーザー登録
利用者登録規約 ▼ 登録フォーム ▼ メール送信 ▼ 登録完了

登録情報を入力してください。
※下記はすべて必須入力項目です。

製品のシリアル番号　ABC0987654ZX
製品のシリアル番号を入力して下さい。（12桁のシリアル番号）
希望するホスト名　user .iobb.net
3文字以上16文字以内（小文字英字,数字,-）
検索　ホスト名を入力して検索ボタン押して下さい。希望するホスト名が利用できるかチェック出来ます。
希望するパスワード　●●●●●●●●
希望するパスワード（確認）　●●●●●●●●　（もう1度入力してください。）
ダイナミックDNSを利用する為のパスワードです。
6文字以上8文字以内（小文字英字,数字,-）
TSR-MS4Rをお使いの方は8文字でご登録下さい。
あなたのメールアドレス　user@xxxx.ne.jp
あなたのメールアドレス（確認）　user@xxxx.ne.jp　（もう1度入力してください。）
弊社からの連絡用アドレスです。

申込みして頂きますと上記で入力されたメールアドレスに申込み受付のメールをお送りします。
そのメールに申込手続きが記載されておりますのでご確認下さい。

②クリック　申込みします　クリア

製品のシリアル番号	本製品の12桁のシリアル番号（本製品底面に記載）を入力します。 ※すべて半角大文字（YVNではじまる12桁です。）
希望するホスト名	ホスト名を入力します。 ※3～16文字、すべて半角小文字（英数字、-のみ可）
希望するパスワード	ダイナミックDNSを利用するためのパスワードを入力します。 ［希望するパスワード（確認）］欄にも同じパスワードを入力します。 ※6～8文字、すべて半角小文字（英数字、-のみ可）
あなたのメールアドレス	弊社からの連絡用メールアドレスです。このアドレスに申し込み受け付けのメールを送信します。［あなたのメールアドレス（確認）］欄にも同じメールアドレスを入力します。

※ホスト名とパスワードは、本製品登録時に必要ですので、メモなどに控えておいてください。
（ホスト名は、CAMon EZサービス登録時にも必要です。）

❹ 確認メールを送信した旨が表示され、以下の内容の確認メールが、登録したメールアドレスに届きますので、メール本文内のURLを、ブラウザで開きます。



見出し：ダイナミックDNSサービス「iobb.net」申し込みのご案内（xxxx.iobb.net）
差出人：ddnssystem@iodata.jp　送信日時：2003/06/01 00:00:00

user@xxxx.ne.jp 様

このたび、アイ・オー・データ機器提供のダイナミックDNSサービス「iobb.net」へお申し込み頂きありがとうございます。

本サービスの受付の確認のメールです。

もしこのメールに思い当たるところのない方は、申し訳ありませんがこのメールを削除して下さい。

ダイナミックDNSサービス開始をご希望の方は下記のリンクをクリックまたは、ブラウザでお開き下さい。
http://www.iobb.net/cgi-bin/ddns_s/admit.cgi?hname=xxxx.iobb.net&cmd=xxxx

このURLをブラウザで開きます

★ご注意★
なおあなたがお申し込みになったのは
ホスト名：xxxx.iobb.net です。
まだ仮申し込みの状態ですので 2003-06-021 00:00:00 までに上記のリンクをクリックまたは、ブラウザでお開き下さい。
この時間をすぎますとホスト名：xxxx.iobb.net の利用権利は無くなります。
他の人に利用権利が移動します。

ダイナミックDNSサービスiobb.net
I-O DATA DEVICE,INC.

❺ ダイナミックDNSサービス開始の案内メールを送信した旨が表示されます。



ダイナミックDNSサービス - iobb.net - Microsoft Internet Explorer

ダイナミックDNSサービス iobb.net　登録が完了しました。

iobb.net ユーザー登録
利用者登録規約 ▼ 登録フォーム ▼ メール送信 ▼ 登録完了

ダイナミックDNSサービスを開始しました。
サービス開始のご案内メールを送信しました。
詳細・設定変更などについてはメールをご覧下さい。

ユーザー登録がお済みでないお客さまは、この機会にオンラインユーザー登録をお済ませください。
オンラインユーザー登録はこちら
トップページへ

❻ 以下の内容のサービス開始の案内メールが、登録したメールアドレスに届き、登録が完了します。



見出し：ダイナミックDNSサービス「iobb.net」開始のご案内（xxxx.iobb.net）
差出人：ddnssystem@iodata.jp　送信日時：2003/06/01 12:00:00

user@xxxx.ne.jp 様

このたび、アイ・オー・データ機器提供のダイナミックDNSサービス「iobb.net」へお申し込み頂きありがとうございます。

本サービスの受付が完了しました。

もしこのメールに思い当たるところのない方は、申し訳ありませんがこのメールを削除して下さい。

ご利用出来るホスト名は xxxx.iobb.net となります。
http://www.iobb.net/の対応機種設定をご確認頂き、ご使用の機器設定を行ってください。

また下記のURLにて登録されているIPアドレスの確認、登録メールアドレスの変更等が出来ます。
http://www.iobb.net/ddns/xxxxx/

ダイナミックDNSサービスiobb.net
I-O DATA DEVICE,INC.

3 パソコンに設定ユーティリティをインストールする

本製品の映像を見るには、最初に本製品を設定する必要があります。
設定は、添付のCD-ROM内のユーティリティを使って、Windowsから行います。以下の手順でインストールしてください。

❶ 設定用パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。

注意

■Windows XPでは［コンピュータの管理者のアカウント］で、Windows 2000では［Administrator］権限でログオンしてください。

❷ 添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
→自動的にメニュー画面が表示されます。


BROAD STREAM
BROAD STREAM RT ユーティリティのインストール
Windows Media(TM) Player 9 のインストール
Adobe(R) Acrobat(R) Reader(TM) 5.0 のインストール
オンラインマニュアルの参照
サンプル動画ファイルの再生
VoiceAge SPOTxde(TM) ウェブサイト
pvPlayer3(TM)【PocketPC版】のインストール
メニューの終了

［CDメニュー］

参考

●メニュー画面が表示されない場合は、［マイコンピュータ］→［CD-ROM］内の［Setup.exe］アイコンをダブルクリックしてください。

❸ 画面の「BROAD STREAM RT ユーティリティのインストール」をクリックします。



後は、画面の指示に従ってインストールしてください。

4 本製品をルーターに接続する

❶ 添付の「ACアダプタ」と「電源ケーブル」を接続後、「ACアダプタ」を本製品に接続し、電源コンセントに接続します。

→本製品背面の［POWER］ランプが緑色に点灯することを確認してください。ランプ点灯後、しばらく起動準備を行います。起動が完了するには、電源投入後、約90秒かかります。（以下の【注意】参照）
［POWER］ランプのみが点灯していれば起動完了です。



注意

- 本製品の起動には電源投入後、約90秒かかります。
本製品表面パネルの［POWER］ランプが緑に点灯したあと、起動中は［RUN］ランプと［MEMORY］ランプが2つとも同時に緑とオレンジの点滅を繰り返します。起動完了後、［POWER］ランプのみが緑に点灯します。
- 電源を入れる際には、DCプラグを本製品背面のDCコネクタに取り付けてから、電源プラグをコンセントに挿してください。
逆に電源プラグをコンセントに挿してから、DCプラグを本製品背面のDCコネクタに取り付けると感電を引き起こす原因となります。
- 電源を入れた後、異臭や異音、発熱、その他異常がないか確認してください。
異常があれば、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止してください。火災、感電、故障を引き起こす原因となります。
- ACアダプタを『電子式変圧器』などに接続しないでください。
発熱や故障の原因となります。
- ACアダプタの近くでラジオなどを使用すると、雑音が入る場合があります。
ACアダプタから離してご使用ください。

❷ ケーブルを固定用フックに固定します。
ACアダプタのDCプラグに近いケーブルを、本製品背面の固定用フックに通し、ケーブルを固定してください。
DCプラグの抜けを防止するために、固定用フックに必ずケーブルを通して固定してください。
また、固定用フックにケーブルを通す際には、ケーブルのループが上を向く状態でフックに固定してください。



❸ ルーターと本製品をLANケーブルで接続します。



❹ 設定用パソコンもルーターに接続し、インターネットを利用できることを確認します。

裏へ続く ➡

5 パソコンから本製品を設定する

本製品のIPアドレスなどのネットワーク環境を、インストールした[IPアドレス設定ユーティリティ]で設定します。

❶ [スタート]⇒[プログラム]（または[すべてのプログラム]）⇒[I-O DATA BROAD STREAM RT]⇒[BROAD STREAM RT IPアドレス設定ユーティリティ]を順にクリックします。

→[BROAD STREAM RT IPアドレス設定ユーティリティ]画面が表示されます。


順にクリック
スタート
すべてのプログラム(P)
I-O DATA BROAD STREAM RT
BROAD STREAM RT IPアドレス設定ユーティリティ
BROAD STREAM RT IPアドレス設定ユーティリティ画面

❷ [情報リスト]欄の本製品が表示されていることを確認します。表示されていない場合は、[検索]をクリックします。

→本製品が表示されます。


BROAD STREAM RT IPｱﾄﾞﾚｽ設定ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ
検索
編集
ﾍﾙﾌﾟ
情報リスト欄
本製品が表示されていない場合クリック
本製品

MACｱﾄﾞﾚｽ	ﾎｽﾄ名	DHCP	IP ｱﾄﾞﾚｽ	ｶﾒﾗﾀｲﾄﾙ
00:A0:B0:01:02:03	TSR-MS4R	OFF	192.168.0.150	

[情報リスト]欄に本製品が表示されない場合は…
物理的に接続が正しく行われていることを、確認してください。
なお、ルーター越えなどの異なるネットワークにある本製品の設定を行うことはできません。
また、ファイアウォールソフトなどが導入されている場合は、表示されないことがあります。

❸ 設定したい本製品を情報リスト欄上でクリックし、[編集]ボタンを、クリックします。


情報リスト欄
本製品を選択後、クリック
本製品

❹ 本製品設定用の編集ウィンドウでIPアドレスなどをルーターと同じセグメント内に設定します。

IPアドレス・サブネットマスクを、使用環境にあわせて設定してください。認証ユーザーIDおよびパスワードも入力し、[設定]ボタンをクリックします。（初期値は、ユーザーID「admin」、パスワードは「」（空白）となっています。）


編集
カメラサーバー情報
設定
キャンセル
ヘルプ
③クリック

MACアドレス: 00:A0:B0:01:02:03
○ DHCPクライアント機能を使用する(D)
● 固定IPアドレスを指定する(F)
IPアドレス(I): 192 168 0 150
サブネットマスク(N): 255 255 255 0
ホスト名(H): TSR-MS4R
カメラタイトル(T):
認証
ユーザーID(U): admin
パスワード(P):
☐ タイピング表示(S)

①設定 ご利用のネットワーク環境に応じて設定

②本製品の初期設定値を入力
ユーザーID:「admin」
パスワード:「」入力しない

参考 ●弊社製ルーターのLAN側のネットワークに本製品を追加して利用する予定の場合は、初期値（192.168.0.150）のままでご利用いただけます。（ルーターのLAN側のIPアドレスが192.168.0.1の場合）

「設定」ボタンクリック後、本製品への設定が完了するまで、約90秒かかります。
しばらく、そのままお待ちください。

❺ 本製品を選択し、右クリック後、[Webブラウザの起動]をクリックします。


IPｱﾄﾞﾚｽ設定 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ
編集(D)
Webﾌﾞﾗｳｻﾞの起動(W)

❻ Web設定画面が表示されますので、[セッティング]⇒[ネットワーク設定]⇒[内蔵LAN設定]を順にクリックします。


I-O DATA
BROAD STREAM
TSR-MS4R
コントロール
セッティング
MPEG-4 動画設定
JPEG 静止画設定
カメラ・外部入力設定
ネットワーク設定
共通設定
内蔵 LAN 設定
192.168.0.150 に接続
BROAD STREAM authentication
ユーザー名(U): admin
パスワード(P):
OK
キャンセル

❼ 本製品を接続しているルーターのLAN側のIPアドレスをデフォルトゲートウェイ、DNSサーバーに入力し、[設定]ボタンで設定します。


③クリック
設定
ヘルプ
OK
キャンセル

IPアドレス
● 固定IPアドレスを指定する
IPアドレス 192.168.0.150
サブネットマスク 255.255.255.0
○ IPアドレスを自動的に割り当てる
☐ E-mailによる通知
☐ FTPによる通知
デフォルトゲートウェイ 192.168.0.1
DNSサーバ
DNSプライマリ 192.168.0.1
DNSセカンダリ

①ルーターのLAN側IPアドレスを設定

②ルーターのLAN側IPアドレスを設定※

※ご利用のルーターにDNSリレー機能がない場合は、プロバイダー指定のDNSサーバーのアドレスを入力します。

設定を変更します
IPアドレス 固定IPアドレスを指定する 192.168.0.150 / 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ 192.168.0.1
DNSプライマリ 192.168.0.1
DNSセカンダリ

設定を有効にするため、システムを再起動します

再起動した後、BROAD STREAM に再接続を行ってください

❽ 設定画面の[セッティング]⇒[ネットワーク設定]⇒[ダイナミックDNS]を順にクリックし、ダイナミックDNSを設定します。


コントロール
セッティング
MPEG-4 動画設定
JPEG 静止画設定
カメラ・外部入力設定
ネットワーク設定
共通設定
内蔵 LAN 設定
無線 LAN 設定
PPPoE 設定
PPP 設定
ダイナミック DNS
BROAD STREAM
TSR-MS4R
2003 I-O DATA DEVICE ,INC.
192.168.0.150 に接続
BROAD STREAM authentication
ユーザー名(U): admin
パスワード(P):
OK
キャンセル

❾ iobb.netに登録した[ホスト名]、[パスワード]および、本製品の[シリアル番号]を入力後、[設定]ボタンで設定します。


④クリック
設定
ヘルプ
OK
キャンセル

DDNSサービス ● 使用する ○ 使用しない
ホスト名 user .iobb.net
シリアル番号 ABC0987654ZX
パスワード ●●●●●●●●●
サーバへのアクセス頻度 10 分

①入力 iobb.netに登録したものを入力

②入力 本製品のシリアル番号を入力

③入力 iobb.netに登録したものを入力

設定を変更します
DDNSサービス 有効
ホスト名 user
シリアル番号 ABC0987654ZX
パスワード ********
サーバへのアクセス頻度 10 分

設定しました

❿ 設定画面の[セッティング]⇒[MPEG-4 動画設定]⇒[RTP動画設定]を順にクリックし、RTP設定を行います。


I-O DATA
BROAD STREAM
TSR-MS4R
コントロール
セッティング
MPEG-4 動画設定
ASF 動画設定
RTP 動画設定
ネットワーク設定
システム設定
はじめに
2003 I-O DATA DEVICE ,INC.

⓫ 以下を入力し、[設定]ボタンで設定します。



動画データ設定
リアルタイム動画配信 ● 有効 ○ 無効
データレート 64 kbps ［64Kbps］を選択
画質 ● 高 ［高］を選択
解像度 ○ CIF ● QCIF ［QCIF］を選択
音声 AMR（低） ［AMR（低）］を選択
リフレッシュ周期 5 秒間隔 ［5秒間隔］を選択
最大フレームレート 15 フレーム ［15フレーム］を選択
NAT/IPマスカレード機能対応
グローバルIP設定 ● 有効 ［有効］をチェック
グローバルIPアドレス user.iobb.net

iobb.netに登録したホスト名のアドレス（ホスト名.iobb.net）を入力
例）user.iobb.net
※ホスト名が"user"の場合

NAT対応設定
グローバルIP設定 有効
グローバルIPアドレス user.iobb.net
RTP動画ポート番号
RTSP(TCP)ポート番号 554
UDPポート番号 6970 - 7030

次回のストリーミング配信から有効となります

⓬ 設定画面の[セッティング]⇒[システム設定]⇒[アクセス制限]を順にクリックします。


TSR-MS4R
コントロール
セッティング
MPEG-4 動画設定
JPEG 静止画設定
カメラ・外部入力設定
ネットワーク設定
システム設定
時刻設定
アクセス制限
ユーザー管理
動画データ設定
NAT/IPマスカレード機能対応

⓭ 動画配信・静止画表示アクセス制限を有効にします。


設定
ヘルプ
OK
キャンセル

動画配信・静止画表示アクセス制限 ● 有効 ○ 無効
動画配信最大セッション数 5 セッション

設定を変更します
動画配信・静止画表示アクセス制限 有効
動画配信最大セッション数 5 セッション

設定しました

⓮ 設定画面の[セッティング]⇒[システム設定]⇒[ユーザー管理]を順にクリックします。


セッティング
MPEG-4 動画設定
JPEG 静止画設定
カメラ・外部入力設定
ネットワーク設定
システム設定
時刻設定
アクセス制限
ユーザー管理
再起動
設定
ヘルプ

⓯ ユーザーID:adminの「パスワード」（2箇所）を登録し、[変更]ボタンをクリックします。


変更
削除
OK
キャンセル

登録ユーザー一覧

ユーザーID	パスワード（確認）	権限レベル	PPP着信	操作
admin	●●●●●●●●● ●●●●●●●●●	レベル 3	許可しない	変更 削除

登録情報を変更します
ユーザーID admin
パスワード ********
権限レベル レベル 3
PPP着信 許可しない

登録情報を変更しました

⓰ 以下の画面が表示されます。

[ユーザー名]に「admin」、[パスワード]に⓯で登録した「パスワード」を入力し、[OK]ボタンをクリックします。


192.168.0.150 に接続
BROAD STREAM authentication
ユーザー名(U): admin
パスワード(P):
パスワードを記憶する(R)
OK
キャンセル

無事ログオンできたことを確認できましたら、本製品の設定は終了です。

注意
●ここで登録したユーザー名（admin）、パスワードは、後でCAMon EZサービスに登録しますので、メモなどに控えておいてください。
●携帯電話とWebブラウザ（ASFによる動画配信によるWindows Media Playerでの再生）からの同時閲覧はできません。

6 パソコンからルーターを設定する

LAN接続した本製品の映像をインターネットから見るためには、本製品をDMZホストに設定しておく必要があります。
お使いのルータの取扱説明書で設定をご確認ください。
ここでは、弊社製ブロードバンドルータ「NP-BBRM」での設定（画面）例について説明します。

● NP-BBRMの場合（設定画面の[詳細設定]→「DMZ」）

本製品をDMZとして登録し、すべてのポートを本製品のIPアドレスに開放します。



インターネットゲームやテレビ会議などの双方向通信でのアプリケーションなど使用する場合に設定を行います。
DMZホスト IPアドレス 192.168.0.150

LAN側IPアドレスに本製品のIPアドレスを設定

7 1X WIN端末からサービスを登録する

注意 au携帯端末は、新規加入後3ヶ月は、利用限度額の上限が月額¥2,000（税込）と設定されており、通常、CAMon EZサービスにご加入できませんが、「パーソナルコース」のみ2004年12月までは、サービス開始キャンペーン価格（1,995円）となりますので、ご加入いただけます。

❶ 1X WIN端末から、[EZトップメニュー]⇒[カテゴリで探す]⇒[辞書・便利ツール]⇒[辞書・便利ツール]⇒[ケータイモニタリングサービス～CAMon EZ～]を開きます。


ケータイモニタリングサービス
CAMon EZ
for WIN
MegaChips
ケータイモニタリングサービス～CAMon EZ～
サービス開始キャンペーン!
12月末までパーソナルコースが月額1995円(税込)!
戻る

❷ [ご利用前の注意（必読）][サービス概要]などを必ずご確認の上、[お申込み]を開きます。
規約をよく読み同意します。


ご利用前の注意点(必読)
サービス概要
お申込み
例えばこんな使い方
デモカメラ
友達に教える
お問合せ
個人情報について
OK
サービス概要
「ご利用前の注意」へ
お申込みへ
OK
ライブカメラ規約(必読)
登録する
OK

本サービスはお客様自身が所有しているアイ・オー・データ製ネットワークビデオサーバー「BROAD STREAM RT」のリアルタイム動画を

本サービスは有料メニューです。以下の規約に同意して戴いた上で申込みいただけますようお願い致します。

利用規約同意の上

❸ TSR-MS4R（BROAD STREAM RT）のシリアル番号（本製品底面に記載）を入力します。
（半角英数字を大文字で12文字）



シリアル番号入力
BROAD STREAM RTに記述されているシリアル番号を入力してください。
（半角英数字12文字）

❹ サービスタイプを選択します。

パーソナルコース※ （月額¥2,940税込）	一人のユーザーからのみ閲覧可能
ファミリーコース （月額¥5,250税込）	最大5ユーザーまで閲覧可能

※「パーソナルコース」は2004年12月までは、サービス開始キャンペーン価格月額¥1,995円（税込）となっております。最新の価格情報は、CAMon EZサイトでご確認ください。



サービスタイプ選択
現在使用されている端末のみでご利用の場合「パーソナルコース」、複数端末もしくは複数人数でご利用の場合は「ファミリーコース」を選択してください。
パーソナルコース(¥2,940)

参考

■[ファミリーコース]を子のユーザーが登録する場合

●子の場合（閲覧コース）

①まず、申し込みにて親と同じS/Nが入力された時点で、閲覧コースと判断されます。（あらかじめ、ファミリーコースで入力されたものと同じS/Nを入力します。）

②コース選択の画面でコースを選択します。
※子の場合、閲覧コースしか選択できません。

③パスワードの入力画面が表示されます。
ここで、親のパスワードと照合され、同一であれば身内であるとみなされます。

④次に、確認画面に飛び、メール送信を行います。
これで仮登録は完了になります。

⑤メールを受信し、指定されたURLにアクセスしたら、登録は完了です。

❺ TSR-MS4R（BROAD STREAM RT）に5-⓯設定したユーザ名（admin）パスワード（****）を入力します。

※iobb.netのID、パスワードではありません。



ユーザ名入力
BROAD STREAM RTで設定したユーザ名を設定してください。
（半角英数字4～8文字）

パスワード入力
BROAD STREAM RTで設定したパスワードを入力してください。
（半角英数字4～8文字）

❻ iobb.netで登録したホスト名を入力します。


iobb.net
次へ
入力

ホスト名入力
BROAD STREAM RTで設定したホスト名を入力してください。
（3～16文字の英数字及び、-）

❼ 内容を確認の上、[メール作成]ボタンを押します。



ABC0987654ZX
■ アカウント
admin
■ パスワード
password
■ ホスト名
user.iobb.net

❽ メーラーが立ち上がりますので、指定された宛先にそのまま内容を変更せずに、メールを送信します。

❾ 送信するとしばらくして、仮登録受付完了のメールが返信されます。

❿ 仮登録処理完了後、「仮登録完了のお知らせ」のメールが申し込んだ携帯電話に届きますので、メール本文内のURLにアクセスします。（最大で2日程度かかる場合があります）



本登録開始画面
お申込み有り難うございます。本登録を開始いたします。
ご登録サービス:
パーソナルコース
サービス料金:
¥2,940円(月額)

⓫ 本登録ページが表示されますので、[登録する]をクリックし、課金登録を行います。

※課金登録処理は、画面の指示に従い進めます。（KDDIサイト）



¥2,940円(月額)
ここから課金処理を行います。登録されると本サービスの会員と認証されます。

⓬ 課金登録が完了し、正式登録されました。

8 1X WIN端末からカメラの映像を見る

❶ 1X WIN端末から、[EZトップメニュー]⇒[カテゴリで探す]⇒[辞書・便利ツール]⇒[辞書・便利ツール]⇒[ケータイモニタリングサービス～CAMon EZ～]を開きます。


ケータイモニタリングサービス
CAMon EZ
for WIN
MegaChips
ケータイモニタリングサービス～CAMon EZ～
サービス開始キャンペーン!
12月末までパーソナルコースが月額1995円(税込)!
戻る

❷ [カメラ閲覧]を開き、[カメラ閲覧]⇒[カメラを再生する]⇒[ストリーミング配信を開始しますか?]を順に開きます。


会員用メニュー
サービス概要
カメラ閲覧
情報更新
例えばこんな使い方
デモカメラ
友達に教える
お問合せ
個人情報について
OK
カメラを再生する
OK
ストリーミング配信を開始します
戻る
OK

EZフラットにご加入済みですか？まだ未加入の場合は「通信料の目安」をご覧下さい。
※ご利用環境によっては映像・音声が乱れることがあります
利用契約同意の上

【注意】
2回以上連続して再生を行う場合は、一旦「戻る」を押してから再接続して下さい。

❸ カメラの映像がリアルタイムに再生されます。
日本全国の1X WINのサービスエリアから、いつでもカメラの映像をリアルタイムに閲覧可能です。



以上ですべての作業は完了です。

注意 閲覧できない場合は、設定用パソコンからWebブラウザで閲覧していないかお確かめください。

設定情報の変更について

カメラのユーザー名・パスワード名および、iobb.netのホスト名を変更する場合などは、カメラおよび「iobb.net」側の変更した上で、CAMon EZ会員メニューの中の[情報更新]を選択し、画面の指示にしたがって変更操作をしてください。

コース変更について

コースを変更する場合は、一旦ご解約の上、【7 1X WIN端末からサービスを登録する】の設定を再度行ってください。

解約について

会員メニューの中の[解約]を選択し、画面の指示にしたがって操作してください。

CAMon EZサイトについて

パソコンから以下のアドレスを入力してください。
http://www.camon-ez.jp/

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/
2004.7.12 発行